



MIN812L

Horloge 1 relais - 7 jours

RÉGLAGE DE LA FONCTION ASTRONOMIQUE

Si la fonction astronomique est activée, les minuteriers seront inefficaces.

Longitude, latitude et fuseau horaire par défaut : LONG/E=08, LAT/N=42, UTC=1H

1. Entrer le réglage de la fonction astronomique :

- Appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le réglage de la fonction
- Appuyez sur la touche «Menu» ou sur la touche «Droite»
- Sélectionnez le menu «Astronom»
- Appuyez sur la touche «ok» pour entrer dans le réglage de la fonction astronomique
- «COORDINA» apparaît en clignotant, vous pouvez alors sélectionner les fonctions pertinentes en déplaçant «droite» ou «gauche»
- Appuyez sur la touche «ok» pour valider le réglage.

2. Réglage des coordonnées de travail :

- Sélectionnez l'interface COORDINA
- Entrez le paramètre LONG/E que vous souhaitez puis appuyez sur «ok» pour valider
- Appuyez sur «droite» pour effectuer la même manipulation pour la LAT/N ainsi que UTC.

3. Réglage activé/désactivé la fonction astronomique :

- Sélectionnez l'interface «AST/MODE»
- «WI/ASTRO» apparaît, ce qui signifie que la fonction astronomique est activé
- «NO/ASTRO» signifie que la fonction est désactivé
- Appuyez sur «droite» ou «gauche» pour sélectionner «ON» ou «OFF» puis validez avec «ok»

4. Décalage du lever et coucher du soleil :

- Sélectionner l'interface «OFFSET»
- Vous arrivez sur «SUNRISE» (heure de lever du soleil), un «-» ou un «+» clignote
- Appuyez sur «droite» ou «gauche» pour régler le temps de décalage, appuyez sur «Menu» pour modifier les chiffres du temps de décalage
- Appuyez sur «ok» pour valider votre choix, vous arrivez ensuite sur «SUNSET» (heure de coucher du soleil) et effectuez le même procédé.

5. Fonction de contrôle :

- Sélectionner l'interface «check» et vérifier les informations enregistrer
- Appuyez sur «droite» ou «gauche» pour voir davantage d'informations.

6. Réglage de l'heure fixe d'activation ou de désactivation :

- Sélectionner l'interface «FIXED TM» et appuyez sur «ok» pour entrer dans le réglage
- Sélectionner NO/FIXED ou WI/FIXED en appuyant sur «droite» ou «gauche»
- Sélectionner WI/FIXED pour accéder aux paramètres
- Régler l'heure «FIXED ON» en appuyant sur «ok» puis en sélectionnant l'heure souhaité.
- Effectuez la même opération pour «FIXED OFF».

Les temps fixe «ON» ou «OFF» seront utilisés pour l'ouverture et la fermeture.

Vous pouvez également :

- Créer votre propre programme dans «program» puis «new prog». Entrez le «time on» et le «time off» pour les différents jours de la semaine. (Attention : bien penser à désactiver la fonction astronomique pour passer en automatique)
- Entrer un code PIN dans l'interface «Manual» puis en se déplaçant à «droite» ou à «gauche» pour sélectionner «pin».

Caractéristique technique :

Tension nominale : 230-240V-+6%-10%

Fréquence : 50-60Hz

Autoconsommation : max 7.5 VA

Contact : potentiel zéro, écart inférieur à 3mm

Puissance : 16A

Charge de lampe à incandescence : 2300 W

Temps de commutation le plus court : 1 minute

Affichage : écran LCD avec 4 touches et 1 touche de réinitialisation

Température : -20°C...60°C

Poids : env. 170g

Branchement :

