

CC2Clavier à code

Instructions :

1. Il est uniquement utilisé pour les portails automatiques et autres dispositifs mécaniques similaires.
2. Peut aussi bien être installé à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pièce.
3. La portée peut atteindre 100 m dans la zone ouverte à l'extérieur. La portée intérieure est de 35 m.
4. Il s'agit d'un émetteur à 2 canaux (433,92 MHz) et ne peut être activé qu'en appuyant sur le mot de passe correct.
5. Il peut fonctionner pendant 2 ans avec 10 opérations par jour.

ATTENTION !

Les manipulations suivantes doivent être rapide afin que les modifications aboutissent.

Enregistrer / modifier un mot de passe :

Etape 1 : Rester appuyer environ 5 secondes sur A (ou B en fonction du canal que vous voulez utiliser). La LED A va s'allumer.

Etape 2 : Entrer l'ancien mot de passe. (000000 : mot de passe usine) puis appuyer sur A une fois (ou B). La LED 1 va s'allumer

Etape 3 : Entrer votre nouveau mot de passe puis appuyer sur A (ou B). La LED 2 va s'allumer.

Etape 4 : Entrer de nouveau le nouveau mot de passe puis appuyer sur A (ou B). Les LED A-1-2 vont clignoter. La modification du mot de passe a bien été prise en compte.

Reinitialiser le clavier en mode usine :

Etape 1 : Ouvrir le clavier à l'aide de la clef

Etape 2 : Tourner et enlever la capsule centrale

Etape 3 : Tout en restant appuyer sur la touche 5 du clavier, remettre la capsule dans le trou.

Etape 4 : Continuer d'appuyer sur la touche 5. Normalement les LED se sont allumées puis éteintes les unes après les autres.

Pour fixer le clavier au mur, démonter le produit à l'aide de la clef et percer au niveau des 5 trous comme sur l'image.

