

**BS1****Bouton de sortie****Caractéristique technique :**

Bouton de sortie Wifi.  
Fonction avec Amazon Alexa ou Google Assistance.  
Tension DC12V  
Fréquence Wifi 2.4GHz

Dimensions 9x9x2.5cm  
Poids 0.1kg

**Branchage des files :**

Ne pas séparer le bouton poussoir au routeur par du metal.

Le fil rouge est connecté au pôle positif DC 12 V

Le fil noir est connecté au pôle négatif.

Le fil bleu est normalement le contact ouvert du relais, et il est connecté avec le fil blanc quand le bouton est activé.

Le fil blanc est la fin commune du relais.

Le fil vert est normalement le contact fermé du relais, qui est deconnecté du fil blanc en cas d'opération.

(Le fil bleu et le fil blanc sont équivalent au deux fils du commutateur de point ordinaire et le fil vert n'est généralement pas connecté.)

**Pour se connecté à une télécommande :**

1. Double cliqué sur le bouton poussoir de manière rapide et continu, jusqu'à temps que le voyant bleu flash rapidement. Le bouton entre dans l'état d'appariement.

2. Appuyer sur n'importe quelle bouton du télécommande 433 Mhz. Le voyant bleu arrête de clignoter et la télécommande est maintenant connecté.

Pour se deconnecté, appuyer 8 fois rapidement sur le bouton, le voyant bleu clignote lentement, l'appareil est maintenant en mode «dissociation». Appuyer sur la télécommande pour le deconnecté du bouton.

**Avec Tuya :**

1. Dans un premier temps téléchargez sur Apple app ou Google play l'application «Tuya Smart». N'oubliez pas d'accepter les notifications de la part de l'application.

2. Ouvrir l'application «Tuya Smart» et enregistré votre numéro de téléphone et/ou mail

3. De manière automatique, cliquer sur le bouton une fois cliquer dessus à nouveau et rester appuyer jusqu'au moment que le voyant bleu clignote rapidement. Sur Tuya cliquer sur le «+» en haut à droite de l'application et sur «ajouter un appareil». En mode automatique votre smartphone reconnait déjà le produit et propose de se connecter automatiquement avec celle-ci. Il suffit juste de cliquer dessus.

4. En mode manuelle, cliquer sur le bouton une fois. Cliquer dessus à nouveau et rester appuyer jusqu'au moment où le voyant bleu clignote rapidement. Sur Tuya cliquer sur le «+» en haut à droite de l'application et sur ajouter un appareil. Puis sur la liste des produits proposer à gauche choisir «autres» puis cliquer sur «autres wifi». Insérer votre ligne wifi avec le mot de passe et valider. Confirmer ensuite que le voyant clignote rapidement. Votre smartphone se connectera avec le bouton sous 2 minutes.

**Le contenu de l'application :**

1. Une fois votre smartphone et le bouton connecté, vous avez possibilité d'ouvrir la porte avec votre téléphone.

2. Vous pouvez aussi planifier à quelle heure ouvrir la porte

3. Définir le temps d'ouverture de la porte.