

CW1

Clavier à code

Tension DC12V
Se déverrouille avec badge, mot de passe,
Pour 1000 usagers
IP66
Avec bouton d'appel
Sur ce modèle le reconnaissance digital n'est pas activé



Branchage des files :

Rouge	12V	12-18 V Entrée d'alimentation CC
Noir	GND	Pôle négatif de l'entrée d'alimentation en CC
Bleu	NO	Sortie relais normalement ouvert
Violette	COM	Connexion commune pour sortie relais
Orange	NC	Sortie relais normalement fermée
Jaune	Ouvert	demande de sortie (rex)
Blanc	D1	Wiegand output / Input data 1
Vert	D0	Wiegand output / Input data 2
Gris	Sonnette A	Contact pour sonnette
Marron	Sonnette B	Contact pour sonnette

Mise en place avec Tuya Smart Home :

1. Dans un premier temps téléchargez sur Apple app ou Google play l'application «Tuya Smart». Ne pas oublié d'accepter les notifications de la part d' l'application.
2. Ouvrir l'application «Tuya Smart» et enregistré votre numéro de téléphone et/ou mail
3. En haut à droit de l'application cliquer sur le «+» puis sur «ajouter un appareil». En mode automatique votre smartphone reconnaitra directement le clavier à code, il suffit juste de cliquer dessus pour se connecter automatiquement.
4. Si le mode automatique ne fonctionne pas, vous avez possibilité de le faire manuellement. D'abord activer le mode d'appariement sur le clavier à code en appuyant sur la touche «étoile». Ensuite sur l'application Tuya Smart cliquer sur le «+» puis sur ajouter un appareil. Choisir sur la liste des produits à gauche «caméra et serrure» puis «verrou wifi». Valider votre ligne wifi avec le mot de passe. Votre clavier à code devrait clignoter de manière rapide. Signalé ceci sur l'application. Votre smartphone se connectera au clavier à code sous 2 minutes.

Modalités du clavier à code sur Tuya Smart :

1. Il existe 3 types d'utilisateurs du clavier à code

	Propriétaire	Administrateur	Membre simple
Ouverture de la porte	Oui	Oui	Oui
Gestion des membres	Oui	Oui	Non
Gestion des utilisateurs	Oui	Oui	Non
Définir utilisateurs comme adm	Oui	Non	Non
Voir tous les passages	Oui	Oui	Non
Définir les horaires	OUI	Oui	Non

Pour ajouter un membre il suffit d'aller dans la partie «membres» et cliquer ensuite sur le «+», on peut les définir comme administrateur ou membre simple. D'ailleurs il est facile de supprimer les anciens membres. Il suffit juste de cliquer sur supprimer.
Possible de fixer une code par utilisateur.
Egalement possible de fixer des codes temporaire. Soit une code cyclique, sur une durée déterminée, (exemple du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 pour les mois de septembre-juin). Soit une code à usage unique sur une courte durée.
Dans les paramètres vous avez possibilité de fixer, le volume, la durée de l'alarme, la durée du déverrouillage...